

efergy.

REDUCE  
MONITOR  
SAVE

## ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Напрежение	230 V AC / 50 Hz
Максимална мощност	3680 W / 230 V AC
Кодови комбинации	> 1 милион
Работна честота	433.92 MHz
Обхват на връзката	20 метра
Индикация за състоянието	светодиод (LED)
Тип на батерията	A23 (L1028) 1-12V DC alkaline

CE RoHS   N16354

REMOTE CONTROLLED SOCKETS  
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ КОНТАКТИ

efergy.

REDUCE

MONITOR

SAVE



РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

## ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Контактите **RCS** на **efergy** ви позволяват да включвате и да изключвате електроуредите в дома и офиса си чрез дистанционно управление. По този начин си спестявате време, усилия, електричество и пари. **RCS** са идеално решение за труднодостъпни розетки, скрити под бюрото ви или зад телевизора. В комбинация с разклонител всеки контакт **RCS** ви позволява да изключите няколко електроуредата едновременно. **RCS** ви позволяват с едно натискане на бутон напълно да изключвате електрическите си уреди, като по този начин спестявате електроенергия и пари.

## НАСТРОЙВАНЕ

- Кутията съдържа три радиоуправляеми контакта, едно дистанционно управление и една батерия.
- Поставете батерията в дистанционното управление.
- Включете контакта към електрическата мрежа. Светодиодът ще светне и ще започне да мига.
- За избрания от вас номер натиснете бутона **[On]** или **[Off]** на дистанционното управление, за да го свържете с контакта.
- Светодиодът на контакта ще започне да мига бързо, след това ще спре. От този момент контактът е свързан със съответната група бутони **[On]** и **[Off]** на дистанционното управление.
- Вече можете да контролирате контакта от разстояние.
- Повторете същите стъпки, за да присъедините и останалите контакти, като за всеки от тях избирате различна група бутони на дистанционното управление.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** след спиране на тока или изключване на контакта от мрежата е необходимо да извършите настройването отново, като повторите описаните стъпки.

## РАБОТА С ДИСТАНЦИОННОТО

- Включете електроуредата, който желаете да контролирате от разстояние, в радиоуправляемия контакт.
- Натиснете съответния за контакта бутон **[On]**, за да включите електроуредата.
- Натиснете съответния за контакта бутон **[Off]**, за да изключите електроуредата.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако контактът не реагира на командите на дистанционното управление, моля изпълнете следните действия:

- Натиснете бутона **[On]** и задръжте 1-2 секунди
- Уверете се, че контактът е в обхвата на дистанционното управление. Приближете се към контакта, ако е необходимо.
- Проверете дали батерията не е изтощена. Ако е изтощена, заменете я с нова.

## ПРОМЯНА НА КОДА

- Натиснете бутона **[On/Off]** на контакта и задръжте 3 секунди.
- Светодиодът на контакта ще започне да мига. Натиснете съответния бутон **[On]** на дистанционното.
- Светодиодът на контакта ще започне да мига бързо, след това ще спре. Смяната на кода е завършила успешно.

### ИЛИ

- Натиснете и задръжте 3 секунди съответния бутон **[Off]** на дистанционното управление. Светодиодът на контакта ще започне да мига бързо, след това ще спре. Смяната на кода е завършила успешно.